

取扱説明書

MODEL 8246 プリンタ 機能設定

MODEL 8246 プリンタは工場出荷時（初期設定），右の表中 ☐ の状態に設定されています。（ディップスイッチ：DIPSW1～DIPSW3 による設定）

設定を変更した場合や，正常に動作しない場合は，初期設定になっているか確認してください。設定が変わっている場合は，初期設定にもどしてください。

詳しい取扱方法，機能設定については，セイコー電子工業(株)製プリンタ DPU-414 の取扱説明書をご覧ください。

■接続可能な測定器

デジタルマルチメーター MODEL KEW1061,KEW1062

■プリンタ付属品・オプション

品名	モデル名	仕様
プリンタ用 AC アダプタ	8248	AC100V±10%
プリンタ用感熱紙	8247	10 巻セット
プリンタ通信セット	8243	プリンタアダプタ+RS-232 ケーブル

■プリンタの設定

<1> DIP SW1

スイッチ番号	機 能	ON	OFF
1	入力方式設定	パラレル	シリアル
2	印字速度	高速	低速
3	オートローディング	有効	無効
4	CR 機能	改行復帰	復帰
5	設定コマンド	有効	無効
6～8	印字濃度	下記参照	

印字濃度 (%)	スイッチ番号		
	6	7	8
100	OFF	ON	ON

<2> DIP SW2


スイッチ番号	機 能	ON	OFF
1	印字モード	普通印字(40 桁)	縮小印字(80 桁)
2	ユーザ定義文字バックアップ	有効	無効
3	文字種	普通文字	特殊文字
4	ゼロ字体	0	Ø
5～8	国際文字	下記参照	

スイッチ番号 国際文字	5	6	7	8
日本	ON	ON	ON	ON

<3> DIP SW3

スイッチ番号	機 能	ON	OFF
1	データビット長	8 ビット	7 ビット
2	パリティ有無	無し	有り
3	パリティ設定	奇数	偶数
4	制御フロー	H/W BUSY	XON/XOFF
5～8	ボーレート	下記参照	

ボーレート(bps)	スイッチ番号			
	5	6	7	8
9600	OFF	ON	ON	ON



共立電気計器株式会社

本社 東京営業所	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 3F ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862
仙台営業所	〒983-0841 仙台市宮城野区原町 1-3-21-308号 ☎ 022(297)9671 FAX. 022(298)8009
サービスセンター	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0894(62)1172 FAX. 0894(62)5531
工場	愛媛

www.kew-ltd.co.jp